PROYECTO TURBO

Reparación y venta de turbos sobrealimentadores

Dorrego 3342 - San Andrés - San Martin - Buenos Aires -

IDENTIFICACION DE FALLAS Y SOLUCIONES

SINTOMAS

Tel: 14839-8116 Tel: 15-3729-0979 ID: 689*3924 Tel: 15-4998-6118 ID: 689*5227

Falta de potencia del motor

Humo negro en el escape

Consumo excesivo de aceite de motor

Humo blanco en el escape

Turbo con ruido extraño

Turbo con ruido cíclico en trabajo

| | CAUSAS | SOLUCIONES |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Filtro de aire obstruido. | Cambiar elemento de filtro de aire. |
| • | Obstrucción en la turbina de entrada de aire al turbo. | |
| | Obstrucción en la tubería de salida de aire para la admisión. | |
| | Obstrucción en la admisión de aire. | Eliminar obstrucción y consultar manua mantenimiento del motor. |
| | Fuga de aire entre el filtro de aire y el turbo. | Corregir fuga cambiando juntas o reapre abrazaderas. |
| | Fuga de aire entre el turbo y la admisión del motor. | Corregir fuga cambiando juntas o reapre abrazaderas. |
| | Fuga de aire por la tapa de válvulas del motor. | Cambiar juntas o reapretar los bulones. Cor manual del motor. |
| | Obstrucción en el escape, antes o después del turbo. | mantenimiento del motor. |
| l l | Obstrucción en el silenciador o caño de escape. | Eliminar obstrucción y reemplazar compor dañados. |
| _ | Fuga de gases entre el block del motor y el múltiple de escape. | manual del motor. |
| | Fuga de gases entre el múltiple de escape y el turbo. | Cambiar juntas o reapretar los bulones. |
| | Fuga de gases entre el turbo y salida de gases. | Cambiar juntas o reapretar los bulones. |
| | Obstrucción en el drenaje de aceite del turbo. | Eliminar la obstrucción, limpiar el turbo. Camb componentes dañados. |
| • • | Obstrucción en el respiradero del carter del motor. | Eliminar obstrucción y consultar manua mantenimiento del motor. |
| | Cuerpo central con aceite carbonizado | Cambiar el aceite y filtro de aceite. Ef reparación del turbo. |
| | Bomba inyectora o inyectores descalibrados. Motor fuera de punto. | Revisar y regular bomba e inyector, cor especificado por el fabricante del motor. Co manual de servicio de motor. |
| | Aros de pistón del motor desgastados. | Efectuar reparación del motor |
| | Problemas internos en el motor (válvulas, pistones, etc.,) | Efectuar reparación del motor |
| | Acumulación de suciedad en el rotor del compresor. | Encuentre y corrija la fuente de contaminación rotor (aire filtrado). Cambiar elemento filtro de revisar abrazaderas de conexión. |
| | Turboalimentador averiado. | Analizar motivo de falla del turbo. Corregir la de rotura. Colocar turbo reacondicionado o nue |